

# PROCEDURES DE SECOURS

Télécommande Citroën C5 Aircross



- Placez la clé mécanique (intégrée dans la télécommande) dans la serrure, pour ouvrir votre véhicule.
- Placez la clé électronique contre le lecteur de secours, situé sur la colonne de direction et maintenez-la jusqu'à la mise du contact.
- **Avec une boîte de vitesses manuelle**, placez le levier de vitesses au point mort puis appuyez à fond sur la pédale d'embrayage.
- Avec une boîte de vitesses automatique, depuis le mode **P** appuyez à fond sur la pédale de frein.
- Mettez le contact en appuyant sur le bouton "START/STOP".
- La clé électronique est de nouveau complètement opérationnelle.

